

วิธีการตั้งค่าใช้งาน **4G calling**  สำหรับ

*DTAC phone*

# วิธีการเปิดใช้งาน

1. กดสมัครใช้งาน \*444\*41#

2. เข้าเมนู "การตั้งค่า" เลือก "เพิ่มเติม"

3. เลือก เครือข่ายมือถือ

4. เลือกเปิดโหมด 4g LTE ที่ปรับปรุ้งแล้ว เครื่องจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ VOLTE บนหน้าจอ

