

วิธีการตั้งค่าใช้งาน 4G calling  สำหรับ


VIVO

# วิธีการเปิดใช้งาน


1. กดสมัครใช้งาน \*444\*41#



2. ไปที่ 'การตั้งค่า' > เลือก 'โทรศัพท์'



3. ทำการ ปิด-เปิด ได้ที่เมนู "VoLTE"



4. โปรดสังเกตสัญลักษณ์ HD แสดงว่าสามารถใช้งาน VoLTE ได้

